

Encimera reemplazable cromada

Lista de piezas:



1 - faucet diverter valve with tubing



2 - adapter rings
2 - rubber washers



1 - filter housing
wrench



2 - prefilter disks



Overseas Only
1 - universal faucet valve adapter




INSTALACIÓN


Página 1

- A. Retire el aireador existente del extremo del filtro de agua empujando el tubo en el conector de «conexión rápida» del parte inferior de la unidad (asegúrese de que empujado lo más posible). Véase diagrama 2.
- B. Conecte la válvula desviadora al grifo (véase diagrama 1).
Si necesita un anillo adaptador, elija el adecuado instálelos en el grifo.
- C. Conecte el extremo libre del tubo al grifo. el filtro de agua empujando el tubo en el conector de «conexión rápida» del parte inferior de la unidad (asegúrese de que empujado lo más posible). Véase diagrama 2.

Diagram 1



Válvula Desviadora




Overseas Only:

Universal Adaptador de válvula Diver ter
Elija el adaptador adecuado ring and washer

Conector rápido de plástico

Corte el tubo en ángulo recto y empujelo más allá de la junta tórica hasta que el tubo se detenga. El tubo queda fijado en su posición.

Para desconectar, empuje el anillo de sujeción contra el cuerpo del raccido y deslice el tubo fuera del raccido.



Collet Ring

- D. Coloque la unidad de manera que la boquilla quede orientada hacia el fregadero. Abra el grifo principal solo (solo agua fría).


Instale la válvula desviadora. La válvula desviadora debe estar: hacia el fregadero. Abra el grifo principal solo con la mano. No utilice herramientas.

Encimera reemplazable cromada


Lista de piezas:



1 - faucet diverter valve with tubing



2 - adapter rings
2 - rubber washers




1 - filter housing
wrench



2 - prefilter disks



Overseas Only
1 - universal faucet valve adapter




INSTALACIÓN

Polo I

- A. Retire el aireador existente del extremo de el filtro de agua empujando el tubo en el conector de «conexión rápida» del parte inferior de la unidad (asegúrese de que empujado lo más posible). Véase diagrama 2.
- B. Conecte la válvula desviadora al grifo (véase diagrama 1).
Si se necesita un anillo adaptador, elija el anillo adaptador y la arandela adecuados e instálelos en el grifo.
- C. Conecte el extremo libre del tubo al grifo. el filtro de agua empujando el tubo en el conector de «conexión rápida» del parte inferior de la unidad (asegúrese de que empujado lo más posible). Véase diagrama 2.

Diagram 1



Válvula Desviadora




Overseas Only:

Universal Adaptador de válvula desviadora
Elija el adaptador, el anillo y la arandela adecuados

Conector rápido de plástico

Corte el tubo en ángulo recto y empujelo más allá de la junta tórica fina hasta que el tubo se detenga. El tubo queda fijado en su posición.

Para desconectar, empuje el anillo de sujeción contra el cuerpo del raccor y deslice el tubo fuera del raccor.



Collet Ring sujeción

- D. Coloque la unidad de manera que el caño quede orientado hacia el fregadero. Abra el grifo principal apretándolo solo con la mano. No utilice herramientas.


Instale la válvula desviadora. La válvula desviadora debe estar: hacia el fregadero. Abra el grifo principal apretándolo solo con la mano. No utilice herramientas.

Encimera reemplazable cromada

INSTALACIÓN

Page 2

E. Divert the water flow by activating the valve on the diverter body (see diagram 3). It takes a few seconds before water will flow through the filter and the spout. This will flush away any carbon fines. To ensure that all the trapped air in the unit is released, you may pick up the unit and gently shake it while the water is running.




F. Allow water to run until it's clear (5 to 10 minutes). The filter is now ready for use.

Mantenimiento

If you experience a reduction in flow or a change in the taste of the water, it may be time to either replace the pre-filter disk or replace the cartridge.

Note: If a sediment prefilter is connected to the unit and you experience a reduction in flow, check the prefilter strainer prior to changing the pre-filter disk on the cartridge (see diagram 4).




Separate the attached prefilter disk and replace with new one as needed.

CARTRIDGE REPLACEMENT & MAINTENANCE

A. Disconnect the tubing from the unit at the fitting (see diagram 5).

Diagram 5



B. While holding the water filter upside down over the sink, grasp the base firmly and use the provided wrench to turn the housing until it separates from the base. Then remove the old cartridge.

C. The new cartridge is supplied with a spacer disk for cartridge installation in standard housings. Remove spacer from cartridge and leave the prefilter disk attached. Place the new cartridge inside the housing with the gasket towards the open side of the housing. Discard the old cartridge.

D. Screw the base on the housing and tighten until the base is seated on the gasket and O-Ring.

E. Repeat steps **D through F** of the installation instructions.

Uso recomendado

This is a bacteriostatic water processor designed to remove contaminants that affect the taste, odor and color of the water.

- Temperature: cold water only (85 F / 29.4 C)
- Municipally treated water
- Maximum Flow: 1/2 to 1 gallon per minute
- Increased flow will reduce the unit's effectiveness.

INSTRCT-CP 2016

Encimera reemplazable cromada

INSTALACIÓN

Page 2

E. Divert the water flow by activating the valve on the diverter body (see diagram 3). It takes a few seconds before water will flow through the filter and the spout. This will flush away any carbon fines. To ensure that all the trapped air in the unit is released, you may pick up the unit and gently shake it while the water is running.




F. Allow water to run until it's clear (5 to 10 minutes). The filter is now ready for use.

Mantenimiento

If you experience a reduction in flow or a change in the taste of the water, it may be time to either replace the pre-filter disk or replace the cartridge.

Note: If a sediment prefilter is connected to the unit and you experience a reduction in flow, check the prefilter strainer prior to changing the pre-filter disk on the cartridge (see diagram 4).




Separate the attached prefilter disk and replace with new one as needed.

CARTRIDGE REPLACEMENT & MAINTENANCE

A. Disconnect the tubing from the unit at the fitting (see diagram 5).

Diagram 5



B. While holding the water filter upside down over the sink, grasp the base firmly and use the provided wrench to turn the housing until it separates from the base. Then remove the old cartridge.

C. The new cartridge is supplied with a spacer disk for cartridge installation in standard housings. Remove spacer from cartridge and leave the prefilter disk attached. Place the new cartridge inside the housing with the gasket towards the open side of the housing. Discard the old cartridge.

D. Screw the base on the housing and tighten until the base is seated on the gasket and O-Ring.

E. Repeat steps **D through F** of the installation instructions.

Uso recomendado

This is a bacteriostatic water processor designed to remove contaminants that affect the taste, odor and color of the water.

- Temperature: cold water only (85 F / 29.4 C)
- Municipally treated water
- Maximum Flow: 1/2 to 1 gallon per minute
- Increased flow will reduce the unit's effectiveness.


INSTRCT-CP 2016

Encimera reemplazable cromada

INSTALACIÓN

Página 2

E. Desvíe el flujo de agua activando la válvula del cuerpo del desviador (véase el diagrama 3). El agua tardará unos segundos en fluir a través del filtro y el caño. Esto eliminará cualquier resto de carbón. Para asegurarse de que se libera todo el aire atrapado en la unidad, puede cogerla and gently shake it while the water is running.



F. Deje correr el agua hasta que salga clara (entre 5 y 10 minutos). El filtro ya está listo para su uso.


Mantenimiento

Si nota una reducción en el caudal o un cambio en el sabor del agua, puede que sea el momento de sustituir el disco del prefiltro o el cartucho.

Nota: Si hay un prefiltro de sedimentos conectado a la unidad y se produce una reducción del caudal, compruebe el filtro del prefiltro antes de cambiar el disco del prefiltro del cartucho (véase el diagrama 4).



SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL



B. Mientras se sujeta el filtro de agua boca abajo colóquelo sobre el fregadero y sujete firmemente la base

y utilice la llave suministrada para girar la carcasa hasta que se separe de la base. A continuación, retire el cartucho antiguo.

C. El nuevo cartucho se suministra con un disco espaciador para su instalación en carcasa estándar. Retire el espaciador del cartucho y deje el disco del prefiltro colocado. Coloque el nuevo cartucho dentro de la carcasa con la junta hacia el lado abierto de la carcasa. Deseche el cartucho antiguo.

D. Atornille la base a la carcasa y apriete hasta que la base quede asentada sobre la junta y la junta tórica.

E. Repita los pasos **D a F** de las instrucciones de instalación.

Uso recomendado

Este es un procesador de agua bacteriostático diseñado para eliminar los contaminantes que afectan al sabor, el olor y el color del agua.

- Temperatura: solo agua fría (85 °F / 29,4 °C)
- Agua tratada por el municipio

CARTUCHO

Encimera reemplazable cromada

INSTALACIÓN

Página 2

E. Desvíe el flujo de agua activando la válvula del cuerpo del desviador (véase el diagrama 3). El agua tardará unos segundos en fluir a través del filtro y el caño. Esto eliminará cualquier resto de carbón fino. Para asegurarse de que se libera todo el aire atrapado en la unidad, puede levantar la unidad and gently shake it while the water is running.




F. Deje correr el agua hasta que salga limpia (entre 5 y 10 minutos). El filtro ya está listo para su uso.

Mantenimiento

Si nota una reducción en el caudal o un cambio en el sabor del agua, puede que sea el momento de sustituir el disco del prefiltro o el cartucho.

Nota: Si hay un prefiltro de sedimentos conectado a la unidad y nota una reducción en el flujo, compruebe el filtro del prefiltro antes de cambiar el disco del prefiltro del cartucho (véase el diagrama 4).



B. Mientras sostiene el filtro de agua boca abajo sobre el fregadero, sujete firmemente la base y utilice la llave proporcionada para girar la carcasa hasta que se separe de la base. A continuación, retire el cartucho antiguo.

C. El nuevo cartucho se suministra con un disco espaciador para su instalación en carcasa estándar. Retire el espaciador del cartucho y deje el disco del prefiltro colocado. Coloque el nuevo cartucho dentro de la carcasa con la junta hacia el lado abierto de la carcasa. Deseche el cartucho antiguo.

D. Atornille la base a la carcasa y apriete hasta que la base quede asentada sobre la junta y la junta tórica.

E. Repita los pasos **D a F** de las instrucciones de instalación.

Uso recomendado

Este es un procesador de agua bacteriostático diseñado para eliminar los contaminantes que afectan al sabor, el olor y el color del agua.

- Temperatura: solo agua fría (85 °F / 29,4 °C)
- Agua tratada por el municipio

A. Desconecte el tubo de la unidad por el

racor (véase el diagrama 5).

- Caudal máximo: de 1/2 a 1 galón por minuto
- El aumento del caudal reducirá la eficacia de la unidad.

INSTR RCT-CP 2016

SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CARTUCHO

A. Desconecte el tubo de la unidad por el
racor (véase el diagrama 5).

- Flujo máximo: 1/2 a 1 galón por minuto
- Un aumento del caudal reducirá la eficacia de la unidad.

INSTR RCT-CP 2016